

Fail-Save mit der Jeti Box programmieren.

Der Empfänger ist bereits gebunden.

Die Jeti-Box ist an der Fernsteuerung angeschlossen und eingeschalten.

Der Empfänger ist ebenfalls eingeschalten.

